

REINIGUNG

CLEANING

- Wir empfehlen die Maschine alle 3 Monate zu reinigen.
- *We recommend cleaning the machine every 3 months.*

MATERIAL

- Entkalkungslösung für Kaffeemaschinen (z.B. Durgol) und frisch gefiltertes Wasser.
- *Descaling solution for coffee machines (e.g. Durgol) and freshly filtered water.*

STEP 1

- Entkalkungslösung gemäss Produkthanleitung in separatem Gefäss vorbereiten.
- *Prepare descaling solution according to product instructions in separate container.*

STEP 2

- Falls vorhanden, weissen Filter und Filterpatrone am Wasserschlauch entfernen.
- *If available, remove the white filter and filter cartridge from the water hose.*

STEP 3

- Entkalkungslösung in Tank einfüllen und Maschine einschalten. Warten bis Maschine aufgeheizt ist. Anschliessend Kaffeewahltaste betätigen. Flüssigkeit durchlaufen lassen.
- *Fill in descaling solution in tank and switch on the machine. Wait until the machine has heated up. Then press the coffee button. Start running the liquid.*

STEP 4

- Vorgang kurz darauf stoppen durch erneutes Drücken der Kaffeewahltaste. Entkalkungsmittel 30 min einwirken lassen.
- *Stop the process shortly thereafter by pressing the coffee button again. Allow descaling agent to soak in for 30 minutes.*

STEP 5

- Maschine erneut starten, Rest des Mittels durchlaufen lassen.
- *Restart the machine, allow the rest of the solvent to run through.*

STEP 6

- Kaffeemaschine mit min. 1 Liter Wasser durchspülen lassen.
- *Rinse the coffee machine with at least 1 litre of water.*

b
BLASERCAFÉ
SUISSE 



Die Berner Rösterei seit 1922.

www.blasercafe.ch/shop